

GEBRAUCHSANWEISUNG

OPERATING INSTRUCTION

GEBRUIKSAANWIJZING

Wasserkocher aus Edelstahl, 1,5 Liter Mila
mit einstellbarer Temperatur

Stainless steel kettle Mila
with variable temperature 1.5 litre

Roestvrijstalen waterkoker Mila
met instelbare temperatuur 1,5 liter
BBT 570 bis BBT 579*.



*Dieser Hinweis gilt für alle Referenzen des Typs BBT570 bis BBT579 (identische Produkte außer Außenfarben).
* Gebruiksaanwijzing geldt voor alle referenties van type BBT 570 tot BBT 579 (identieke producten behalve uitwendige kleuren). * Instructions for use valid for all references of type BBT 570 to BBT 579 (identical products except external colors).

Gebruuchsanweisung

DE

4

Operating Instruction

EN

20

Gebruiksaanwijzing

NL

36

Mit diesem Gerät haben Sie einen Qualitätsartikel erworben, in den die gesamte Erfahrung von Riviera-et-Bar auf dem Gebiet der Getränkezubereitung eingeflossen ist. Er entspricht den Qualitätskriterien von Riviera-et-Bar: Bei seiner Herstellung wurden die besten Materialien und Komponenten verwendet und er wurde strengen Kontrollen unterzogen.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit seiner Verwendung zufrieden sind.



INHALT

PRODUKTBESCHREIBUNG	6
ALLGEMEINE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	7
BESONDERE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	10
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	11
INBETRIEBNAHME	11
SONDERFUNKTIONEN	12
WARMHALTEN	13
STANDBY-MODUS	13
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ	13
REINIGUNG UND PFLEGE	14
Reinigung vor der ersten Inbetriebnahme	
Reinigung nach dem Gebrauch	
ENTFERNUNG	15
TIPPS UND INFORMATIONEN	16
TABELLE DER WASSERTEMPERATUREN UND ZIEHZEITEN NACH ZUBEREITUNGSARTEN	17
LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG	18
TECHNISCHE MERKMALE	19
UMWELT	19
ZUBEHÖR	19
GARANTIE	19

PRODUKTBESCHREIBUNG



- | | |
|---|--|
| 1 Deckel | 5 Taste „Ein/Aus“  |
| 2 Griff zum Öffnen des Deckels | 6 Wasserstandsanzeiger |
| 3 Digitale Anzeigetafel | 7 Sockel für die Stromversorgung |
| 4 Auswahlknöpfe von Temperatur (von 50 bis 100°C) : | 8 Schnuraufwickler |
| 4a Taste zum Absenken der Temperatur   | 9 Ablagerungsfreier Filter aus Edelstahl |
| 4b Taste zum Anheben der Temperatur   | 10 Ausgießer |

ALLGEMEINE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Bitte lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sehr sorgfältig durch, da sie unter anderem wichtige Informationen zur sicheren Installation, zum Gebrauch und zur Wartung enthält.

Bewahren Sie diese Anleitung auf, da Sie sie vielleicht in Zukunft noch einmal benötigen werden.



- Beachten Sie unbedingt die Sicherheits-, Gebrauchs- und Reinigungshinweise in dieser Anleitung. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Gebrauch in den folgenden Fällen vorgesehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind:
 - in Küchenzeilen, die dem Personal in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen vorbehalten sind;
 - auf Bauernhöfen;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter;
 - in Umgebungen vom Typ Gästezimmer.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bewusst sind. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Vorsicht vor möglichen Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Die vollständigen Anweisungen zur sicheren Reinigung der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Oberflächen und des gesamten Geräts finden Sie in den Abschnitten „Reinigung und Wartung“ und „Entkalkung“ dieser Anleitung.



- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu überprüfen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Im Falle einer Panne, Fehlfunktion oder wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Es muss von einem Fachmann eines autorisierten Riviera-et-Bar Servicezentrums repariert werden. Die Kontaktdaten des nächstgelegenen autorisierten Riviera-et-Bar Servicezentrums finden Sie unter:
www.riviera-et-bar.fr



- Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts unbedingt in folgenden Fällen ab:
 - Nach Gebrauch
 - Vor jeder Reinigung oder Wartung
 - Bei Fehlfunktion.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, die den derzeit gültigen elektrischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Sollte ein Verlängerungskabel erforderlich sein, verwenden Sie eines mit integriertem Erdungsanschluss und ausreichender Nennstromstärke, um die Stromversorgung des Geräts zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an.
- Ziehen Sie zum Abziehen des Steckers nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst.



- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, trockene und rutschfeste Oberfläche.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht an den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte zu stellen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und eventuelle Verlängerungskabel nicht an Durchgangsstellen liegen, um ein Stolpern zu verhindern.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und vermeiden Sie, dass das Netzkabel eine heiße Oberfläche berührt.
- Das Gerät muss vor Frost geschützt werden. Lassen Sie es niemals im Winter in einem Auto oder an einem anderen frostgefährdeten Ort, um Schäden zu vermeiden.

BESONDERE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN



- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und bleibt auch einige Zeit nach dem Gebrauch heiß. Fassen Sie die Kanne ausschließlich am Griff an.
- Achten Sie auf den Austritt von heißem Dampf am Deckel und an der Ausgießtülle.

- Vermeiden Sie unbedingt jegliche Spritzer oder das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in die elektrischen Anschlüsse, Bedientasten und das digitale Anzeigefeld.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem mitgelieferten Sockel gelieferte Kanne.
- Füllen Sie den Wasserkocher niemals über die maximale Füllmenge (1,5 L) hinaus. Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser aus dem Ausgießer spritzen.
- **ACHTUNG:** Deckel des Wasserkochers immer geschlossen halten; nicht öffnen, solange er heizt oder das Wasser kocht.
- Füllen Sie die Kanne nicht über ihren Ausgießer oder wenn sie auf ihrem Sockel steht.
- Zur Vermeidung von Gefahren: Gerät auf hitzebeständige Unterlage, 20 cm Abstand zu Wänden.

Stellen Sie nichts auf das Gerät. Der Raum darüber muss frei bleiben.

- **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet (Heizvorgang unterbrochen) ist, bevor Sie die Kanne von ihrem Sockel nehmen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt. Die Verwendung anderer Flüssigkeiten (Milch...) oder Lebensmittel (Tee, Honig, Zucker, Süßstoff, Kaffee, Schokolade...) ist strengstens verboten.

- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Wasserkochers ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Sockel und die Basis der Kanne vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät heizt.
- NVerwenden Sie das Gerät niemals als Heizelement.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Lagern Sie das Gerät nicht, wenn es noch warm ist. Lassen Sie es vorher an der Luft abkühlen.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Plastiktüten, Kartons und Papiere, die die einzelnen Teileschützen.
- **Bewahren Sie die Verpackungselemente auf.**
- **Lassen Sie Plastiktüten niemals in Reichweite von Kindern.**
- Entfernen Sie auch eventuelle selbstklebende Etiketten, die auf dem Gehäuse des Produkts angebracht sein könnten, oder andere Informationsblätter.
- Zur Reinigung der einzelnen Teile des Gerätes verweisen wir auf den speziellen Abschnitt "Reinigung und Wartung" auf Seite 14.

INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie die Kanne von ihrem Stromsockel (7) und rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Öffnen Sie den Deckel (1) und füllen Sie die Kanne bis zum gewünschten Füllstand. Die Wasserstandsanzeige (6) bestätigt die im Wasserkocher enthaltene Wassermenge.

Tipp

Um eine ausreichend genaue Temperatur zu gewährleisten, gießen Sie mindestens 500 ml Wasser ein. Sie können Ihr Gerät jedoch auch mit einer geringeren Wassermenge verwenden, wobei ein Minimum von 250 ml einzuhalten ist (in diesem Fall ist die Temperatur weniger genau).



Wichtige Hinweise

- **Füllen Sie den Wasserkocher niemals über den Ausgießer (10).**
- **Beim Befüllen ist es wichtig, den Griff, die Auswahlasten (4a und 4b), die "Ein/Aus"-Taste (5) und das Display (3) nicht nass zu machen.**
- **Achten Sie darauf, den maximalen Füllstand (1,5 L) niemals zu überschreiten. Zu viel Wasser könnte die Gefahr von Spritzern außerhalb des Wasserkochers verursachen.**

3. Schließen Sie den Deckel durch einfachen Druck.
4. Stecken Sie das Netzkabel ein.
5. Stellen Sie den Wasserkocher wieder auf den Stromsockel. Wenn die Wassertemperatur unter 10°C liegt, erscheint die Anzeige " - - -" auf dem Display.

6. Mithilfe der Temperaturwahltasten (▼) und (▲) wählen Sie die gewünschte Temperatur (von 50°C bis 100°C in 5°C-Schritten). Die gewählte Temperatur wird maximal 6 Sekunden lang auf dem Display angezeigt.



ZU BEACHTEN

Verwenden Sie die Temperaturtaste (▼) um die angezeigte Temperatur zu senken, oder die Taste (▲) um sie zu erhöhen.

- Innerhalb von 6 Sekunden drücken Sie den "Ein/Aus"-Knopf, um den Heizzyklus zu starten. Ein Piepton ertönt, die "Ein/Aus"-Anzeige leuchtet auf. Ab 10°C wird die tatsächliche Wassertemperatur auf dem Display angezeigt und steigt, bis die ausgewählte Temperatur erreicht ist.
- Wenn die Temperatur erreicht ist, ertönt ein Piepton. Die "Warmhaltefunktion" wird automatisch für 30 Minuten aktiviert, mit möglichen Temperaturschwankungen um den ausgewählten Wert (siehe Abschnitt "Warmhaltefunktion" weiter unten).
- Nach 30 Minuten stoppt die Warmhaltephase. Alle Anzeigen erlöschen. Nur die tatsächliche Wassertemperatur bleibt für weitere 10 Minuten auf dem Display angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit, wenn der Wasserkocher nicht bedient wurde, schaltet sich das Display aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab.



Wichtiger Hinweis

Um Verbrühungen zu vermeiden, gehen Sie vorsichtig mit dem Wasserkocher um. Bewegen Sie ihn nur am Griff und halten Sie ihn bis zum Servieren immer aufrecht.

Gießen Sie immer langsam und achten Sie auf Spritzgefahr.



ZU BEACHTEN

- Zu jeder Zeit während des Heiz- und Warmhaltezyklus können Sie:
 - Die ausgewählte Temperatur überprüfen. Drücken Sie dazu kurz eine der Auswahlstasten (▼) oder (▲); die gewählte Temperatur blinkt einige Sekunden auf dem Display, bevor es wieder auf die tatsächliche Temperatur umschaltet.
 - Den Betrieb Ihres Wasserkochers manuell stoppen, indem Sie den "Ein/Aus"-Knopf drücken.
- Beim Erhitzen können sich einige Wassertropfen auf dem Sockel des Geräts bilden. Das ist völlig normal. Es handelt sich um Wasserdampf, der sich beim Erhitzen kondensiert hat.
- Die Kanne ist mit einem Anti-Kalk-Filter aus Edelstahl (9) ausgestattet. Dieser stoppt eventuelle Kalkrückstände, wenn Sie das Wasser ausgießen.

SONDERFUNKTIONEN

Direkter Temperaturzugriff

Praktisch: Die zuletzt verwendete Temperatur wird automatisch gespeichert.

Um sie vor dem Start des Heizvorgangs anzuzeigen, drücken Sie einfach kurz eine der Auswahlstasten (▼) oder (▲).

Es ist Ihnen auch möglich, die Komforttemperaturen von 60°C und 100°C direkt auszuwählen.

- Befolgen Sie die Punkte 1 bis 5 des Abschnitts "Inbetriebnahme".
- Für den direkten Zugriff auf die Einstellung von:
 - 60°C: Halten Sie die Auswahlstaste (▼) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton bestätigt die Übernahme der Temperatur. Drücken Sie sofort die "Ein/Aus"-Taste, um den Heizzyklus zu starten.
 - 100°C: Halten Sie die Auswahlstaste (▲) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Piepton, der bestätigt, dass die Temperatur übernommen wurde. Drücken Sie sofort die Taste „Ein/Aus“, um den Heizzyklus zu starten.

3. Wenn die Temperatur erreicht ist, ertönt ein Piepton. Die "Warmhaltefunktion" wird automatisch für 30 Minuten aktiviert.

Deaktivierung der Signaltöne

Wenn die Signaltöne Ihres Wasserkochers Sie stören, können Sie diese deaktivieren. Drücken Sie hierzu gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden die beiden Auswahlstasten (☺) und (☹). Eine rote Anzeige unter dem Symbol ☹ erscheint auf dem Bildschirm und bestätigt die Deaktivierung der Signaltöne.

Um sie zu reaktivieren, drücken Sie gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden die beiden Auswahlstasten (☺) und (☹).

Die rote Anzeige unter dem Symbol ☹ erlischt und bestätigt die Reaktivierung der Signaltöne.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet, das bei zu geringer Wassermenge aktiviert wird. In diesem Fall schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Die Kontrollleuchte des Ein-/Aus-Schalters ☺ und das Display erlöschen sofort.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel (7) und lassen Sie ihn mindestens 45 Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie neues Wasser einfüllen.

WARMHALTEFUNKTION

Sobald das Wasser die gewählte Temperatur erreicht hat, wird die "Warmhaltefunktion" automatisch für 30 Minuten aktiviert.

Eine rote Anzeige unter dem Symbol (☹☹) erscheint auf dem Bildschirm, die Leuchte des Ein-/Aus-Schalters ☺ bleibt erleuchtet und die gewählte Temperatur wird angezeigt.



ZU BEACHTEN

- Die Warmhaltetemperatur entspricht der ausgewählten Temperatur, wenn diese zwischen 50°C und 90°C liegt.
- Wenn die ausgewählte Temperatur 95°C oder 100°C beträgt, beginnt die Warmhaltefunktion, sobald 90°C erreicht sind.

STANDBY-MODUS

Um Energie zu sparen, ist Ihr Wasserkocher mit einem Standby-Modus ausgestattet. Nach 10 Minuten Nichtbenutzung wechselt das Gerät in den Standby-Modus; alle Anzeigen und das Display erlöschen.

Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie eine der Tasten oder nehmen Sie die Kanne vom Sockel. Ein Signalton ertönt und das Display leuchtet auf.

Wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird, sollte er ausgesteckt sein.



Wichtige Hinweise

- Vor jeder Reinigung oder Wartung muss das Gerät ausgesteckt und abgekühlt sein.
- Tauchen Sie auf keinen Fall den Sockel, das Netzkabel und die Kanne in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit.
- Keine Teile sind spülmaschinenfest.
- Waschen Sie die Außenseite der Kanne niemals unter fließendem Wasser.
- Die elektrischen Anschlüsse des Sockels und der Kanne, sowie der Griff, die Bedientasten und das digitale Display dürfen auf keinen Fall Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle, um die verschiedenen Teile des Geräts zu reinigen.

Reinigung vor der ersten Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Wasserkocher von seinem Sockel (7).
2. Öffnen Sie den Deckel (1) mit dem dafür vorgesehenen Griff (2).
3. Spülen Sie das Innere des Wasserkochers mit warmem Wasser aus und achten Sie unbedingt darauf, den gesamten Griff nicht nass zu machen.
4. Trocknen Sie die Außenseite des Wasserkochers sorgfältig ab.
5. Schließen Sie den Deckel durch einfachen Druck und stellen Sie den Wasserkocher wieder auf seinen Sockel.

Reinigung nach Gebrauch

1. Die Außenseite des Wasserkochers und der Stromsockel lassen sich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen.
2. Wischen Sie den Stromsockel sorgfältig trocken, bevor Sie die Kanne wieder darauf stellen.

ENTKALKUNG

Nach einer gewissen Nutzungsdauer kann sich am Boden und an der Innenwand Ihres Wasserkochers eine dünne Kalkschicht bilden.

In diesem Fall wird empfohlen, eine Entkalkung durchzuführen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Füllen Sie Ihren Wasserkocher bis zum maximalen Füllstand (1,5 L) mit einer Mischung aus Wasser und weißem Essig im Verhältnis 2 Teile Wasser zu 1 Teil Essig. Füllen Sie niemals über den Ausgießer und vermeiden Sie unbedingt, den gesamten Griff nass zu machen.
2. Bringen Sie die Mischung bei 100°C zum Kochen und lassen Sie sie über Nacht stehen.
3. Am nächsten Morgen leeren Sie das Wasser aus und kochen mehrmals frisches Wasser bei 100°C, bis der Essiggeschmack vollständig verschwunden ist.



ZU BEACHTEN

Bei starker Verkalkung verwenden Sie ein im Handel erhältliches, spezielles Entkalkungsmittel und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

TIPPS UND INFORMATIONEN

Tee = Blätter und Wasser

Je nach Qualität des Leitungswassers kann es notwendig sein, Mineralwasser zu verwenden oder es einfach zu filtern.

Kalkhaltiges oder gechlortes Wasser zu verwenden, wäre eine Beleidigung für den ausgewählten Tee, der genossen werden soll!

Lassen Sie sich von Ihrem Gaumen leiten...

Je nach Teesorte, Blattform, Jahreszeit oder auch Ihren persönlichen Vorlieben ist es interessant, die Aufgusstemperatur anzupassen.

Im Allgemeinen sind die Chinesen der Meinung, dass kochendes Wasser seine Lebenskraft verliert. Andere wiederum ziehen es vor, das Wasser zu kochen, um die "Kruste zu brechen", den Sauerstoff freizusetzen und das Wasser auf die gewünschte Temperatur abkühlen zu lassen.

Jeder hat seine eigene Methode...

Die Teesorten

Schwarzer Tee

Schwarzer Tee ist im Westen am weitesten verbreitet. Er zeichnet sich durch seinen außergewöhnlichen Reichtum und seine Vielfalt aus und wird insbesondere für die Zubereitung von aromatisierten Tees verwendet.

Die bekanntesten schwarzen Tees sind sicherlich die Darjeeling-Tees. Zu den bekanntesten gehören auch Ceylon, Keemun und Assam.

Grüner Tee

Grüner Tee ist sehr durstlöschend und kann den ganzen Tag über getrunken werden. Er hat entwässernde Eigenschaften, die ihn ideal zur Begleitung einer Diät machen.

Die großen grünen Tees gehören zu den teuersten der Welt.

Oolong-Tee

Halbfermentiert, zeichnet er sich durch einen Duft von gerösteten Kastanien, Haselnüssen und Honig aus. Verbunden mit einem Ideal des Wohlbefindens und theinarm, kann er abends ohne Schlafstörungen konsumiert werden.

Rauchtee

Hierbei handelt es sich um einen Schwarztee, der aus älteren und kräftigen Blättern besteht. Die rauchigsten sind die Lapsang Souchong (Tarry), kräftige, aber subtile Tees.

Weißer Tee

Dieser seltene Tee besteht aus Knospen und den ersten Blättern des jungen Teetribs und zeichnet sich durch seine große Finesse aus.

Gelber Tee

Gelber Tee besteht fast ausschließlich aus Knospen und zeichnet sich durch eine immense pflanzliche Finesse aus.

Aromatisierte Tees

Aromatisierte Tees erhalten ihren Duft durch Blüten- oder Fruchtessenzen. Liebhaber schätzen vor allem die Zartheit ihrer Aromen.

Die bekanntesten aromatisierten Tees sind Jasmin und Earl Grey, der mit Bergamotte aromatisiert ist.

Roter Tee

Reich an Vitaminen und theinarm, stammt er nicht von einem Teestrauch, sondern von einer Pflanze namens Rooibos.

Er lässt sich den ganzen Tag über genießen...

Denken Sie auch daran, Ihr Wasser für andere Zubereitungen zu erhitzen...

- Lösliche Getränke und Kaffee
- Geliermittel für Gebäck
- Dehydrierte kulinarische Zubereitungen: Saucen, Suppen, Cremesuppen

TABELLE DER Wassertemperaturen und Ziehzeiten INFUSIONSTABELLE NACH ZUBEREITUNGSARTEN

Die folgenden Temperaturen und Ziehzeiten sind Richtwerte.

Wir empfehlen Ihnen, diese an die Zubereitungsarten und Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.

	Wassertemperatur	Ziehzeit*
Grüne Tees	50 bis 90°C	1 bis 5 Minuten
Weißer und gelber Tees	70 bis 85°C	6 bis 20 Minuten
Schwarzer und geräucherter Tees	80 bis 95°C	2 bis 5 Minuten
Oolong und dunkler Tees	90 bis 95°C	4 bis 7 Minuten
Aromatisierter Tees	70 bis 95°C	3 bis 7 Minuten
Roter Tees (Rooibos) und Kräutertees	90 bis 100°C	4 bis 5 Minuten
Kaffee und andere Getränke **	80 bis 90°C	
Dehydrierter Soßen **	60 bis 80°C	
Dehydrierte Suppen **	80°C	
Instant-Suppen, Nudelsuppen **	90 bis 100°C	

* Ziehen Sie Ihre Zubereitungen nicht direkt im Wasserkocher auf.

** Bereiten Sie Ihre Zubereitungen nicht direkt im Wasserkocher zu.

FEHLERBEHEBUNG

ANOMALIEN	URSACHEN	LÖSUNGEN
Der Wasserkocher funktioniert nicht.	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts richtig in die Steckdose gesteckt ist. Andernfalls überprüfen Sie den Leitungsschutzschalter oder die Sicherungen Ihrer Elektroinstallation.
Wenn Sie den Heizvorgang starten, piept der Wasserkocher wiederholt und die Heizung startet nicht. Nach diesen Pieptönen wird die tatsächliche Wassertemperatur wieder auf dem Bildschirm angezeigt. (Diese Warnpieptöne sind auch dann aktiv, wenn die Töne deaktiviert sind.)	Die tatsächliche Wassertemperatur ist höher als die ausgewählte Temperatur. Bitte verwenden Sie frisches Wasser.	
Kurz nach dem Start des Aufwärmens schaltet sich der Wasserkocher aus und alle Anzeigen und das Display erlöschen.	Der Wasserkocher enthält zu wenig oder gar kein Wasser (siehe Abschnitt „Überhitzungsschutz“).	Ziehen Sie den Stecker, nehmen Sie den Wasserkocher aus der Ladestation und lassen Sie ihn mindestens 45 Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
Der Wasserkocher ist angeschlossen, aber alle Anzeigen und der Bildschirm sind ausgeschaltet.	Der Wasserkocher schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn er 10 Minuten lang nicht benutzt wurde.	Drücken Sie eine der Tasten oder nehmen Sie die Kanne vom Sockel, um den Standby-Modus zu beenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung :	2000-2400 W
Spannung :	220-240 V- 50-60 Hz
Gewicht :	1,2 kg
Abmessungen :	L 220 x H 240 x P 150 mm

UMWELT

Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- Sie dürfen dieses Gerät nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgen.
- Die Gemeinden haben ein selektives Sammelsystem für diese Art von Produkten eingerichtet. Sie sollten sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung erkundigen, um die Standorte zu erfahren. Elektrische und elektronische Produkte enthalten nämlich gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und recycelt werden müssen.



ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehör für unsere Produkte finden Sie auf unserer Website: **www.accessoires-electromenager.fr** Die Verwendung von Produkten, die nicht von Riviera-et-Bar empfohlen werden, führt zum Erlöschen der Garantie.

GARANTIE

Die allgemeine Garantie für das Gerät beträgt 2 Jahre und deckt nur die häusliche Nutzung des Geräts ab.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile wie Dichtungen.
- Abnehmbare oder bewegliche Teile, die durch unsachgemäße Handhabung, Fallenlassen oder Stöße während des Gebrauchs beschädigt wurden, wie z.B. der Sockel oder die Kanne.
- Geräte, die nicht im normalen Betrieb im privaten Bereich genutzt wurden.

Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Geräts, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, oder durch Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt wurden, verursacht werden.

Reparaturen dürfen ausschließlich in einem der autorisierten Servicezentren der Marke durchgeführt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Für Frankreich :

- den Kundenservice unter +33 3.88.18.66.18 oder per E-Mail an customer-support@lavafields.com

Für Belgien und Luxemburg :

- den Kundenservice unter +32 71.12.14.88 oder per E-Mail an support-be@lavafields.com

Von der Garantie ausgeschlossene Verschleißteile und Schäden werden gegen Erstattung der Kosten ersetzt oder repariert.

Die Garantiezeit beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie kann nur unter Vorlage des defekten Geräts zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg in Anspruch genommen werden.

Gemäß Artikel L111-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für ein reparierbares Produkt 5 Jahre ab Herstellungsdatum (Informationen dazu sind auf dem Produkt angegeben: Los- oder Seriennummer).

Zur Erinnerung: Für jeden Eingriff werden Sie gebeten, das Produkt in seiner Originalverpackung zurückzusenden, um zusätzliche Transportschäden zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen daher, die Originalverpackung vollständig aufzubewahren.

Gerichtsstand: Straßburg.

Die Bestimmungen der Garantie schließen nicht aus, dass der Käufer zusätzlich von der gesetzlichen Gewährleistung für Mängel und versteckte Sachmängel profitiert, die in jedem Fall unter den Bedingungen der Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuches (Code Civil) Anwendung findet.



riviera&bar

MEISTERWERKE KULINARISCHER KUNST



ARB S.A.S.

Gewerbepark „Les Découvertes“
8 rue Thomas Edison
F-67452 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 18 66 18
customer-support@lavafields.com

Unverbindliches Dokument und Abbildungen - Specifications können ohne Vorankündigung geändert werden. August 2024-
VI Not-contractual document and abbeildungen - Specifications kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Augustus
2024-VI Noncontractual document and visuals - Characteristics subject to change without notice. August 2024 - VI



www.riviera-et-bar.fr