

gebrauchsanweisung

Edelstahl-Langschlitztoaster (2 Schlitz)

gp 540 a a gp 549 a *



*Diese Anleitung gilt für alle Modelle des Typs GP540A bis GP549A (Produkte sind identisch, außer bei den Außenfarben).

riviera & bar
objets d'art culinaire



Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, das von der gesamten Erfahrung von Riviera & Bar im Bereich der Kleingeräte profitiert. Es erfüllt die Qualitätskriterien von Riviera & Bar: Für seine Herstellung wurden die besten Materialien und Komponenten verwendet, und es wurde strengen Kontrollen unterzogen. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung dieses Geräts.

inhalt

PRODUKTBESCHREIBUNG	4
ALLGEMEINE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	5
BESONDERE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	8
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	9
INBETRIEBNAHME	9
SONDERFUNKTIONEN	10
RATSCHLÄGE UND INFORMATIONEN	11
REINIGUNG UND PFLEGE	12
LEITFADEN FÜR DIE ENTLASSUNG	13
TECHNISCHE DATEN	14
UMWELT	14
ZUBEHÖR	14
GARANTIE	14

produktbeschreibung



- 1** Extralange Schlitz mit Selbstzentrierung
- 2** Vergolderhebel und "High Lift"-Position zum Erhöhen des Brotes
- 3** Herausnehmbare Krümelschublade
- 4** Wahlschalter für die Bräunungsstufe

- 5** Taste + Anzeige „Gefrorenes Brot“ ❄️
- 6** Taste + Anzeige „Aufwärmen“ 🔥
- 7** Taste + Anzeige „Baguette“ 🥖
- 8** Taste + Anzeige „STOP“

Bitte lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sehr aufmerksam durch. Sie enthalten unter anderem wichtige Informationen zur sicheren Installation, Verwendung und Wartung des Geräts. Bewahren Sie die Anleitung gut auf, da Sie sie möglicherweise in Zukunft wieder benötigen werden.



- Sie müssen die Sicherheits-, Gebrauchs- und Reinigungsanweisungen in dieser Anleitung strikt befolgen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es wurde nicht für die Verwendung in den folgenden Fällen konzipiert, die nicht von der Garantie abgedeckt sind:
 - in Küchenbereichen, die für Personal in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen vorgesehen sind;
 - auf Bauernhöfen ;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Bed & Breakfast-ähnlichen Umgebungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre.

und unter der Aufsicht eines Erwachsenen stehen. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Vorsicht vor potenziellen Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts.
- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die vollständigen Anweisungen zur sicheren Reinigung der Lebensmittelkontaktflächen und des gesamten Geräts sowie zur Entfernung von Brotkrümeln finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ dieser Anleitung.



- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu überprüfen. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Im Falle einer Störung oder Fehlfunktion oder wenn das Gerät beschädigt ist, muss es von einem Fachmann eines autorisierten Riviera & Bar Service-Centers repariert werden. Die Kontaktdaten des nächstgelegenen autorisierten Riviera & Bar Service-Centers finden Sie unter: www.riviera-et-bar.fr



- Sie müssen das Netzkabel des Geräts in den folgenden Fällen unbedingt abziehen:
 - Wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird
 - Nach Gebrauch
 - Vor jeder Reinigung oder Wartung
 - Bei einer Fehlfunktion
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, die den aktuell gültigen elektrischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Sollte ein Verlängerungskabel erforderlich sein, verwenden Sie eines mit integriertem Erdungsanschluss und ausreichender Nennstromstärke, um die Stromversorgung des Geräts zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um es auszustecken.



- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, trockene und rutschfeste Oberfläche.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht an den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte zu stellen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und eventuelle Verlängerungskabel nicht an Durchgangsstellen verlegt werden, um ein Stolpern oder Umkippen zu verhindern.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und vermeiden Sie, dass das Netzkabel eine heiße Oberfläche berührt.
- Das Gerät muss vor Frost geschützt werden. Lassen Sie es niemals im Winter in einem Auto oder an einem anderen frostgefährdeten Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.



- Das Gerät wird bei der Benutzung heiß und bleibt es auch nach der Benutzung noch eine Weile. Berühren Sie keine Metallteile und achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen.
- Achtung, Verbrennungsgefahr beim Entnehmen der getoasteten Lebensmittel aus Ihrem Gerät.
- Um jegliches Brandrisiko zu vermeiden, stellen Sie das Gerät auf eine wärmeunempfindliche Unterlage und halten Sie es mindestens 20 cm von Wänden entfernt. Der Bereich über dem Gerät muss freigehalten werden.
- LBrot kann brennen. Benutzen Sie das Gerät daher nicht in der Nähe oder unter brennbaren Materialien, wie z.B. Vorhängen.
- Stellen Sie sicher, dass stets eine freie Luftzirkulation um das Gerät herum gewährleistet ist, besonders im unteren Bereich.
- Bedecken Sie das Gerät nicht.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Rösten von Brot, Baguette und anderen Backwaren konzipiert.
- Führen Sie in die Schlitze nur Brotscheiben oder andere Backwaren ein, ohne Zugabe von Butter, Marmelade oder anderen kulinarischen Zusätzen. Andere Lebensmittel könnten einen Stromschlag oder Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe der Lebensmittel, die in die Schlitze eingeführt werden, angemessen ist.
- Legen Sie keine Brotscheiben direkt auf die Schlitze des Geräts zum Aufwärmen. Dies würde die Luftzirkulation beeinträchtigen und das Gerät beschädigen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
- Lassen Sie keine Krümel am Boden des Geräts ansammeln. Leeren Sie die Krümelschublade nach jedem Gebrauch.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht ohne die Krümelschublade.

- Führen Sie niemals Hände, Metallutensilien oder andere Gegenstände in die Schlitzte ein.
- Benutzen Sie das Gerät niemals als Heizelement.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Verstauen Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist. Lassen Sie es vorher an der Luft abkühlen.

vor der ersten inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Plastiktüten, Kartons und Papiere, die die verschiedenen Teile schützen.
- **Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien auf.**
- **Lassen Sie Plastiktüten niemals in Reichweite von Kindern.**
- Entfernen Sie auch eventuelle selbstklebende Etiketten, die auf dem Gehäuse des Produkts angebracht sein könnten, sowie alle zusätzlichen Informationsblätter.

inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass sich keine Lebensmittel oder andere Gegenstände in den Schlitzten befinden.

1. Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie es ein.
2. Ihre Brotscheiben vorsichtig in die Brotschlitzte (1) ein, wobei Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten müssen:
 - Legen Sie kleine Scheiben immer so ein, dass die längste Seite nach oben zeigt.
 - Je nach Art und Größe des Brotes toasten Sie maximal 2 Scheiben gleichzeitig in jedem der Schlitzte.

- Wenn Sie mehrere Scheiben in einen Schlitz legen, achten Sie darauf, dass sie die gleiche Dicke haben und sich nicht überlappen.
- Toasten Sie nicht verschiedene Brotsorten zusammen, da dies zu unterschiedlichen Bräunungsergebnissen führen kann.

3. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad, indem Sie den Bräunungsregler (4) auf die gewünschte Position schieben (6 Wahlmöglichkeiten).



ZU BEACHTEN

- Wählen Sie bei der ersten Verwendung die mittlere Position „3“ und passen Sie diese dann entsprechend Ihrem Geschmack und der verwendeten Brotsorte an.
 - Es ist möglich, den Bräunungsgrad während des Röstvorgangs anzupassen. Dazu stellen Sie den Regler einfach auf die gewünschte neue Position.
 - Sollte der Bräunungsgrad am Ende des Vorgangs nicht zufriedenstellend sein, starten Sie einen neuen Zyklus und wählen Sie dabei eine niedrige Position "1 oder 2".
4. Drücken Sie den Rösthebel (2) ganz nach unten. Der Brotwagen senkt sich in die Schlitzte ab und die Kontrollleuchte der „STOP“-Taste (8) leuchtet auf.
 5. Wenn der Röstvorgang beendet ist, wird die Heizung unterbrochen und der Brotwagen fährt sofort wieder nach oben. Die Kontrollleuchte der „STOP“-Taste erlischt.



Wichtige Hinweise

- Nehmen Sie die Brotscheiben mit großer Vorsicht heraus, um sich nicht an der hohen Temperatur der Lebensmittel, dem Inneren der Schlitzes und dem oberen Teil des Geräts zu verbrennen.
- Ihr Toaster ist mit einer „High Lift“-Position ausgestattet, die das Entnehmen von Lebensmitteln, insbesondere kleineren, erleichtert. Heben Sie dazu einfach den Rösthebel bis zum oberen Anschlag an und halten Sie ihn in dieser Position, während Sie die Brotscheiben entnehmen.



Wichtige Hinweise

- Der Röstvorgang kann jederzeit durch Drücken der „STOP“-Taste unterbrochen werden.
- Sollte eine Scheibe unglücklicherweise stecken bleiben und das Hebesystem des Brotwagens blockieren, ziehen Sie unverzüglich das Netzkabel und lassen Sie das Gerät abkühlen. Entnehmen Sie die Scheiben vorsichtig und achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu beschädigen. Verwenden Sie niemals metallische Gegenstände (Messer o.ä.), um das Brot zu entfernen.

6. Am Ende der Nutzung ziehen Sie immer das Netzkabel ab, lassen Sie Ihren Toaster vollständig abkühlen, bevor Sie die Krümelschublade leeren und ihn räumen.

sonderFunktionen

Ihr Toaster ist mit 3 Sonderfunktionen ausgestattet.

Funktion „Gefrorenes Brot“

Diese Funktion fügt der ausgewählten Dauer eine zusätzliche Heizzeit hinzu, wodurch das Brot aufgetaut und anschließend gebräunt wird.

1. Legen Sie die gefrorenen Brotscheiben in die Schlitzes (1).
2. Wählen Sie den Bräunungsgrad (Position 1 bis 6) mit dem Wähler (4).
3. Drücken Sie den Rösthebel (2) nach unten und betätigen Sie die Taste „Pain congelé“ (). Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Auswahl der Funktion anzuzeigen, und der Zyklus beginnt.
4. Am Ende des Zyklus fährt der Hebel automatisch nach oben.

Funktion „Aufwärmen“



Diese Funktion senkt die Heiztemperatur und reduziert die Heizzeit, wodurch das Brot aufgewärmt wird, ohne zu bräunen.

1. Legen Sie die Brotscheiben, die Sie aufwärmen möchten, in die Schlitzes (1).
2. Drücken Sie den Rösthebel (2) nach unten, um die Scheiben abzusenken, und betätigen Sie die Taste „Aufwärmen“ (). Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Auswahl der Funktion anzuzeigen, und der Zyklus beginnt.
3. Am Ende des Zyklus fährt der Hebel automatisch nach oben.

Funktion „Baguette“

Diese Funktion wurde speziell für Baguettes entwickelt und ermöglicht es Ihnen, die Scheiben nur auf einer Seite zu bräunen.

Die „Krustenseite“ wird lediglich erwärmt, während die „Innenseite“ geröstet wird.

1. Legen Sie Ihre Baguettescheiben (der Länge nach halbiert) in die Schlitzes (1), wobei die Krustenseite nach außen zeigen sollte.
2. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad mit dem Wähler (4).
3. Drücken Sie den Rösthebel (2) nach unten, um die Scheiben abzusenken, und betätigen Sie die Taste „Baguette“ (). Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Auswahl der Funktion anzuzeigen, und der Zyklus startet.
4. Am Ende des Zyklus fährt der Hebel automatisch nach oben.



ZU BEACHTEN

Es ist möglich, die ausgewählte Funktion zu ändern, indem Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des Zyklus eine andere „Funktionstaste“ drücken.



Wichtige Hinweise

Die unten angegebenen Einstellungen gelten für vollständig gefüllte Schlitzte. Wenn Sie die Schlitzte nur teilweise befüllen, empfehlen wir Ihnen die Einstellungen um 1 bis 2 Positionen zu reduzieren.

- Niedrige Bräunungseinstellungen (1 bis 3) eignen sich für Toastbrot, dünne Brotscheiben oder Früchtebrot.
- Die mittleren Einstellungen (3 bis 5) werden für Brotsorten mit einer dichteren Textur (Sauerteigbrot, Landbrot...) und Baguette empfohlen.
- Hohe Einstellungen (4 bis 6) werden für dicke Scheiben empfohlen.
- Die Feuchtigkeit beeinflusst immer die Ergebnisse des Toasters:
 - Frisches Brot hat zum Beispiel einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als industriell hergestelltes Brot aus dem Supermarkt. Bei hoher Feuchtigkeit ist dann ein zweiter Röstzyklus (eventuell schwächer) erforderlich, um den gewünschten Bräunungsgrad zu erzielen.
 - Weniger frisches Brot (daher trockener) hat naturgemäß einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt. Reduzieren Sie in diesem Fall den Bräunungsgrad um 1 bis 2 Positionen im Vergleich zur normalen Einstellung.



Wichtige Hinweise

- Vor jeder Reinigung oder Wartung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie niemals Brot- oder Krümelstücke in der Nähe der Heizelemente stecken bleiben, da dies eine Brandgefahr darstellt.
- Betreiben Sie Ihren Toaster niemals ohne die Krümelschublade (3).
- Reinigen Sie keine Teile des Geräts mit scheuernden Materialien wie Stahlwolle, da Metallpartikel weggeschleudert werden und mit den elektrischen Komponenten des Geräts in Berührung kommen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.

1. Leeren Sie die Krümelschublade nach jedem Gebrauch. Um sie aus dem Gerät zu nehmen, ziehen Sie einfach den Griff nach außen.

Reinigen Sie die Krümelschublade mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.

Um sie wieder einzusetzen, schieben Sie sie einfach zurück, bis sie einrastet.

2. Um eventuelle restliche Krümel zu entfernen, drehen Sie den Toaster über einem Mülleimer oder Spülbecken um und schütteln Sie ihn leicht.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Wischen Sie es anschließend sorgfältig trocken.

Aufbewahrung

Nach der Reinigung des Gerätes verstauen Sie Ihren Toaster an einem trockenen und sauberen Ort.

anomalien	ursachen	lösungen
Der Toaster funktioniert nicht.	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel von dem Gerät richtig in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie andernfalls den Trennschalter oder die Sicherungen Ihrer elektrischen Anlage.
Am Ende des Bräunungszyklus der Schlitten nicht automatisch nach oben.	Es ist wahrscheinlich, dass eine Scheibe Brot das System von oben verklemt.	Ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Nehmen Sie die Scheiben vorsichtig heraus und achten Sie darauf, dass Sie die Widerstände nicht beschädigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung :	1380 - 1650 W
Spannung :	220-240 V- 50-60 Hz
Gewicht :	2,25kg
Abmessungen :	L 180 x H 210 x P 395 mm

UMWELT

Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- Sie dürfen dieses Gerät nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgen.
- Die Gemeinden haben ein selektives Sammelsystem für diese Art von Produkten eingerichtet. Sie sollten sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung erkundigen, um die Standorte zu erfahren. Elektrische und elektronische Produkte enthalten nämlich gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und recycelt werden müssen.



ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehör für unsere Produkte finden Sie auf unserer Website: **www.accessoires-electromenager.fr** Die Verwendung von Produkten, die nicht von Riviera-et-Bar empfohlen werden, führt zum Erlöschen der Garantie.

GARANTIE

Die allgemeine Garantie für das Gerät beträgt 2 Jahre und deckt nur die häusliche Nutzung des Geräts ab.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile wie Dichtungen.
- Abnehmbare oder bewegliche Teile, die durch unsachgemäße Handhabung, Fallenlassen oder Stöße während des Gebrauchs beschädigt wurden, wie z.B. der Sockel oder die Kanne.
- Geräte, die nicht im normalen Betrieb im privaten Bereich genutzt wurden.

Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Geräts, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, oder durch Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt wurden, verursacht werden.

Reparaturen dürfen ausschließlich in einem der autorisierten Servicezentren der Marke durchgeführt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Für Frankreich :

- den Kundenservice unter +33 3.88.18.66.18 oder per E-Mail an customer-support@lavafields.com

Für Belgien und Luxemburg :

- den Kundenservice unter +32 71.12.14.88 oder per E-Mail an support-be@lavafields.com

Von der Garantie ausgeschlossene Verschleißteile und Schäden werden gegen Erstattung der Kosten ersetzt oder repariert.

Die Garantiezeit beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie kann nur unter Vorlage des defekten Geräts zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg in Anspruch genommen werden.

Gemäß Artikel L111-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für ein reparierbares Produkt 5 Jahre ab Herstellungsdatum (Informationen dazu sind auf dem Produkt angegeben: Los- oder Seriennummer).

Zur Erinnerung: Für jeden Eingriff werden Sie gebeten, das Produkt in seiner Originalverpackung zurückzusenden, um zusätzliche Transportschäden zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen daher, die Originalverpackung vollständig aufzubewahren.

Gerichtsstand: Straßburg.

Die Bestimmungen der Garantie schließen nicht aus, dass der Käufer zusätzlich von der gesetzlichen Gewährleistung für Mängel und versteckte Sachmängel profitiert, die in jedem Fall unter den Bedingungen der Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuches (Code Civil) Anwendung findet.



[illegible]



riviera&bar
objets d'art culinaire

ARB S.A.S.
Gewerbepark „Les Découvertes“
Thomas-Edison-Straße 8
67452 Mundolsheim cedex
Tél. : 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
Internet-Adresse : www.riviera-et-bar.fr
E-mail : info@arb-sas.fr