

gebrauchsanweisung

Toaster aus Edelstahl mit 2 extra-langen Schlitten
QG 480 a – QG 489*



Diese Anleitung gilt für alle Referenzen vom Typ QG 480 bis QG 489 (die Produkte sind identisch, abgesehen von den äußeren Farben).

riviera & bar
objets d'art culinaire

A black and white photograph showing a close-up of a bowl of jam on a slice of bread. The jam is thick and glossy, with some air bubbles visible on its surface. The bread is light-colored and has a textured surface. The background is blurred, showing more of the bread and the bowl.

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, das von der gesamten Erfahrung von Riviera-et-Bar im Bereich der kleinen Haushaltsgeräte profitiert.

Es erfüllt die Qualitätskriterien von Riviera-et-Bar: Die besten Materialien und Komponenten wurden für seine Herstellung verwendet, und es wurde strengen Kontrollen unterzogen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und volle Zufriedenheit bei der Nutzung.

inhalt

PRODUKTBESCHREIBUNG	4
ALLGEMEINE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	5
BESONDERE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	8
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	9
INBETRIEBNAHME	9
SONDERFUNKTIONEN	10
RATSCHLÄGE UND INFORMATIONEN	10
REINIGUNG UND PFLEGE	11
TECHNISCHE DATEN	12
UMWELT	12
ZUBEHÖR	12
GARANTIE	12

produktbeschreibung



- 1 Wahlschalter für die Bräunungsstufe
- 2 Taste + Anzeige „Gefrorenes Brot“ ❄️
- 3 Taste + Anzeige „Aufwärmen“ 🍲
- 4 Taste + Anzeige „STOPP“

- 5 Hebel zum Vergolden
- 6 Extralange Schlitz mit Selbstzentrierung
- 7 Herausnehmbare Krümelschublade

Wir bitten Sie, die Anweisungen in dieser Anleitung sehr aufmerksam zu lesen, da sie unter anderem wichtige Informationen zur Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung enthalten. Bewahren Sie Ihre Anleitung auf, da Sie sie möglicherweise in Zukunft benötigen.



- Bitte halten Sie sich unbedingt an die Sicherheits-, Gebrauchs- und Reinigungsanweisungen in dieser Anleitung. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es wurde nicht für die folgenden Anwendungen konzipiert, die auch nicht von der Garantie abgedeckt sind:
 - in den für das Personal von Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen vorgesehenen Küchenbereichen;
 - auf Bauernhöfen;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
 - in Umgebungen wie Bed & Breakfasts.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnis benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt.

oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die potenziellen Gefahren gut verstehen.

- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem verwendet werden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
- Vorsicht vor potenziellen Gefahren bei falscher Verwendung des Geräts.



- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Die vollständigen Anweisungen zur sicheren Reinigung des Geräts und zur Entfernung von Brotkrümeln finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in dieser Anleitung.



- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät beschädigt ist. In diesem Fall muss das Gerät sofort zu einem Fachmann eines autorisierten Riviera-et-Bar Servicezentrums gebracht werden, um es überprüfen und reparieren oder beschädigte Teile austauschen zu lassen.
- Im Falle einer Störung oder Fehlfunktion muss das Gerät von einem Fachmann eines autorisierten Riviera-et-Bar Servicezentrums repariert werden.

Die Kontaktdaten des nächstgelegenen autorisierten Riviera-et-Bar Servicezentrums finden Sie unter: www.riviera-et-bar.fr.



- Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts unbedingt in folgenden Fällen ab:
 - Wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird
 - Nach Gebrauch
 - Vor jeder Reinigung oder Wartung
 - Bei einer Fehlfunktion
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, die den aktuell geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie eines mit integriertem Erdungsanschluss und einer ausreichenden Nennstromstärke, um die Stromversorgung des Geräts zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst, um es auszustecken.



- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, trockene und rutschfeste Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht am Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte platzieren, um ein Umkippen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und eventuelle Verlängerungskabel nicht an Durchgangsstellen liegen, um ein Stolpern oder Umkippen zu vermeiden.
- Versetzen Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle und vermeiden Sie, dass das Netzkabel eine heiße Oberfläche berührt.
- Das Gerät muss vor Frost geschützt werden. Lassen Sie es niemals im Winter in einem Auto oder an einem anderen frostgefährdeten Ort liegen, um Beschädigungen zu vermeiden.



- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und bleibt auch danach noch eine Zeit lang warm. Fassen Sie die Metallteile nicht an und achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen.
- Achtung: Beim Entnehmen der gegrillten Speisen aus Ihrem Gerät besteht Verbrennungsgefahr.
- Um jegliches Brandrisiko zu vermeiden, stellen Sie das Gerät auf eine wärmeunempfindliche Unterlage und platzieren Sie es mindestens 20 cm von jeder Wand entfernt. Der Bereich oberhalb des Geräts muss freigehalten werden.
- Brot kann verbrennen. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen usw.
- Achten Sie immer darauf, dass eine freie Luftzirkulation um das Gerät herum, insbesondere im unteren Bereich, gewährleistet ist.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Rösten von Brot, Baguette und anderen Backwaren konzipiert.
- Führen Sie in die Schlitze nur Bratscheiben oder andere Backwaren ein, und zwar ohne Zusatz von Butter, Marmelade oder anderen kulinarischen Beilagen. Andere Lebensmittel könnten einen Stromschlag oder Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen der in die Schlitze eingeführten Lebensmittel geeignet sind.
- Legen Sie keine Brote direkt auf die Schlitze des Geräts, um sie aufzuwärmen, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen und das Gerät beschädigen würde.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Lassen Sie keine Krümel am Boden des Geräts ansammeln. Leeren Sie die Krümelschublade nach jedem Gebrauch.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht ohne die Krümelschublade.

- Führen Sie niemals Hände, Metallutensilien oder andere Gegenstände in die Schlitz ein.
- Benutzen Sie das Gerät niemals als Heizelement.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Verstauen Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist. Lassen Sie es vorher an der Luft vollständig abkühlen.

vor der ersten inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Plastiktüten, Kartons und Papiere, die die verschiedenen Teile schützen.
- **Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien auf.**
- **Lassen Sie Plastiktüten niemals in Reichweite von Kindern.**
- Entfernen Sie auch eventuelle selbstklebende Etiketten, die am Gehäuse des Produkts angebracht sein könnten, oder sonstige Informationsblätter.

inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass sich keine Lebensmittel oder andere Gegenstände in den Schlitz befinden.

1. Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie es ein.
2. Legen Sie Ihre Bratscheiben vorsichtig in die Toastschlitze (6) und beachten Sie dabei die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Stecken Sie kleinere Scheiben immer mit der längsten Seite nach oben ein.
 - Je nach Art und Größe des Brotes toasten Sie maximal 2 Scheiben gleichzeitig in jedem Schlitz.
 - Wenn Sie mehrere Scheiben in einen Schlitz legen, achten Sie darauf, dass sie die gleiche Dicke haben und sich nicht überlappen.
 - Toasten Sie nicht verschiedene Brotsorten zusammen, da dies zu unterschiedlichen Bräunungsergebnissen führen kann.

3. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad durch Drehen des Bräunungsreglers (1) auf die gewünschte Position (6 Auswahlmöglichkeiten).



ZU BEACHTEN

- Wählen Sie bei der ersten Benutzung die mittlere Position "3" und passen Sie diese anschließend an Ihren Geschmack und die Art des verwendeten Brotes an.
- Es ist möglich, den Bräunungsgrad während des Toastvorgangs anzupassen. Dazu drehen Sie einfach den Regler (1) auf die gewünschte neue Position.
- Sollten Sie am Ende des Toastvorgangs mit dem Bräunungsgrad nicht zufrieden sein, starten Sie einen neuen Zyklus und wählen Sie eine niedrige Position "1 oder 2".

4. Drücken Sie den Toasthebel (5) bis zum unteren Anschlag. Der Brotschlitten fährt in die Schlitz und die Kontrollleuchte der "STOP"-Taste (4) leuchtet auf.
5. Wenn der Toastvorgang beendet ist, wird die Heizung unterbrochen und der Brotschlitten fährt sofort nach oben. Die Kontrollleuchte der "STOP"-Taste (4) erlischt.



Wichtige Hinweise

Nehmen Sie die Bratscheiben sehr vorsichtig heraus, um sich nicht an der hohen Temperatur der Lebensmittel, dem Inneren der Schlitz und dem oberen Teil des Geräts zu verbrennen.



Wichtige Hinweise

- Der Röstvorgang kann jederzeit durch Drücken der "STOP"-Taste (4) unterbrochen werden.
- Sollte eine Scheibe unglücklicherweise stecken bleiben und das Hebesystem des Schlittens blockieren, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und lassen Sie das Gerät abkühlen. Nehmen Sie die Scheiben vorsichtig heraus und achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu beschädigen. Verwenden Sie niemals metallische Gegenstände (Messer o.ä.), um das Brot zu entfernen.

tipps und informationen



Wichtige Hinweise

Die untenstehenden Einstellungen gelten für vollständig beladene Schlitze. Sollten Sie diese nur teilweise beladen, empfehlen wir Ihnen, die Einstellungen um 1 bis 2 Positionen zu reduzieren.

6. Am Ende der Nutzung ziehen Sie immer das Netzkabel ab, lassen Sie Ihren Toaster vollständig abkühlen, bevor Sie die Krümelschublade leeren und ihn wegräumen.

spezialFunktionen

Ihr Toaster ist mit 2 Spezialfunktionen ausgestattet.

Funktion „Aufwärmen“

Diese Funktion senkt die Heiztemperatur und verkürzt die Heizzeit, wodurch das Brot aufgewärmt werden kann, ohne zu bräunen.

1. Legen Sie die aufzuwärmenden Bratscheiben in die Schlitz (6).
2. Drücken Sie den Toasthebel (5) nach unten, um die Scheiben abzusinken, und drücken Sie die Taste „Aufwärmen“ (). Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Auswahl der Funktion anzuzeigen, und der Zyklus beginnt.
3. Am Ende des Zyklus fährt der Hebel (5) automatisch nach oben.

Funktion „Gefrorenes Brot“

Diese Funktion fügt der ausgewählten Toastdauer eine zusätzliche Heizzeit hinzu, wodurch das Brot zuerst aufgetaut und anschließend gebräunt wird.

1. Legen Sie die gefrorenen Bratscheiben in die Schlitz (6).
2. Wählen Sie den Bräunungsgrad (Position 1 bis 6) mit dem Wahlschalter (1) aus.
3. Drücken Sie den Toasthebel (5) nach unten und drücken Sie die Taste „Gefrorenes Brot“ (). Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um die Auswahl der Funktion anzuzeigen, und der Zyklus beginnt.
4. Am Ende des Zyklus fährt der Hebel (5) automatisch nach oben.

- Die niedrigen Bräunungsstufen (1 bis 3) eignen sich für Toastbrot, dünne Bratscheiben oder Früchtebrot.
- Die mittleren Bräunungsstufen (3 bis 5) werden für Brote mit dichter Textur (Sauerteigbrot, Landbrot usw.) und Baguette empfohlen.
- Die hohen Bräunungsstufen (4 bis 6) werden für dicke Scheiben empfohlen.
- Die Feuchtigkeit beeinflusst unweigerlich die Ergebnisse des Toasters:
 - Frisches Brot hat beispielsweise einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als industriell hergestelltes Brot aus dem Supermarkt. Bei hoher Feuchtigkeit ist daher ein zweiter Toastvorgang (eventuell auf niedrigerer Stufe) notwendig, um den gewünschten Bräunungsgrad zu erzielen.
 - Weniger frisches (also trockeneres) Brot hat naturgemäß einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt. Reduzieren Sie in diesem Fall den Bräunungsgrad um 1 bis 2 Positionen im Vergleich zur normalen Einstellung.



Wichtige Hinweise

- Vor jeder Reinigung oder Wartung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit.
- Lassen Sie niemals Brotkrümel oder Krustenstücke in der Nähe der Heizelemente stecken bleiben, da Brandgefahr besteht.
- Betreiben Sie Ihren Toaster niemals ohne die Krümelschublade (7).
- Reinigen Sie keine Teile des Geräts mit scheuerndem Material wie Stahlwolle, da dies Metallpartikel freisetzen könnte, die mit den elektrischen Komponenten des Geräts in Kontakt kommen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangt.

1. Leeren Sie die Krümelschublade (7) nach jedem Gebrauch. Um sie aus dem Gerät zu entnehmen, ziehen Sie einfach den Griff nach außen. Reinigen Sie sie mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab. Zum Wiedereinsetzen schieben Sie sie einfach wieder hinein, bis sie einrastet.
2. Um eventuell restliche Krümel zu entfernen, drehen Sie den Toaster über einen Mülleimer oder ein Spülbecken und schütteln Sie ihn leicht.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen und sehr leicht feuchten Tuch. Wischen Sie es anschließend sorgfältig trocken.

Aufbewahrung

Nach der Reinigung des Geräts bewahren Sie Ihren Toaster an einem trockenen und sauberen Ort auf.

technische eigenschaften

Leistung :	1375 - 1635 W
Spannung :	220-240 V- 50-60 Hz
Gewicht :	1,9 kg
Abmessungen :	L 150 x H 190 x P 385 mm

umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling ab. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schützen.



zubehör

Das gesamte Zubehör für unsere Produkte finden Sie auf unserer Website: www.accessoires-electromenager.fr Die Verwendung von Produkten, die nicht von Riviera-et-Bar empfohlen werden, führt zum Erlöschen der Garantie.

garantie

Die allgemeine Garantie für das Gerät beträgt 2 Jahre und deckt nur die häusliche Nutzung des Geräts ab.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile wie Dichtungen.

- Abnehmbare oder bewegliche Teile, die durch unsachgemäße Handhabung, Fallenlassen oder Stöße während des Gebrauchs beschädigt wurden, wie z.B. der Sockel oder die Kanne.

- Geräte, die nicht im normalen Betrieb im privaten Bereich genutzt wurden.

Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Geräts, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, oder durch Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt wurden, verursacht werden.

Reparaturen dürfen ausschließlich in einem der autorisierten Servicezentren der Marke durchgeführt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Für Frankreich :

- den Kundenservice unter +33 3.88.18.66.18 oder per E-Mail an customer-support@lavafields.com

Für Belgien und Luxemburg :

- den Kundenservice unter +32 71.12.14.88 oder per E-Mail an support-be@lavafields.com

Von der Garantie ausgeschlossene Verschleißteile und Schäden werden gegen Erstattung der Kosten ersetzt oder repariert.

Die Garantiezeit beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie kann nur unter Vorlage des defekten Geräts zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg in Anspruch genommen werden.

Gemäß Artikel L111-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für ein reparierbares Produkt 5 Jahre ab Herstellungsdatum (Informationen dazu sind auf dem Produkt angegeben: Los- oder Seriennummer).

Zur Erinnerung: Für jeden Eingriff werden Sie gebeten, das Produkt in seiner Originalverpackung zurückzusenden, um zusätzliche Transportschäden zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen daher, die Originalverpackung vollständig aufzubewahren.

Gerichtsstand: Straßburg.

Die Bestimmungen der Garantie schließen nicht aus, dass der Käufer zusätzlich von der gesetzlichen Gewährleistung für Mängel und versteckte Sachmängel profitiert, die in jedem Fall unter den Bedingungen der Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuches (Code Civil) Anwendung findet.



notes

riviera&bar
objets d'art culinaire



riviera&bar
objets d'art culinaire

ARB S.A.S.
Gewerbepark „Les Découvertes“
Thomas-Edison-Straße 8
67452 Mundolsheim cedex
Tel.: 03 88 18 66 18 - Fax: 03 88 33 08 51
Internetadresse: www.riviera-et-bar.fr
Email: info@arb-sas.fr